

【取付説明書】

1. 牽引フックにヒッチメンバー本体を入れて、指定のボルトで仮締めして下さい。
2. 車中央前方（奥側）の取付穴を確認し、一度ヒッチメンバーを取外して、その穴をφ11に加工して下さい。
3. 2で開けた穴の付近（A）にφ23以上の穴を開けて、その穴より付属のプレート付バーナットを入れて下さい。
4. 再びヒッチメンバーを仮締めし、左側フレームまで伸びているパイプに左ステーを仮締めしフレームのφ25の穴（B）よりプレート付バーナットを入れて、左ステーと左側フレームを仮締めして下さい。
5. 2で加工した車側中央前方（奥側）の穴にプレート付バーナットを入れて、指定のボルトで仮締めして下さい。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

1. メンバー本体	1	6. ボルト一式		
2. ボールマウント	1	・M12p1.25L40ボルト	1	・M10p1.25L35ボルト
3. ヒッチボール	1	・M12p1.25L30ボルト	2	・M10p1.25バーナット
4. 左ステー	1	・M12p1.25ナット	2	・M10スプリングワッシャー
5. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12スプリングワッシャー	3	・M10プレートワッシャー
		・M12プレートワッシャー	3	

