

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

【取付手順】

1. 左右牽引フックを取り外してください。
2. ヒッチメンバーの左右ステーを牽引フック取り付け穴を使い、付属のボルトで仮締めしてください。
3. 左右ステーとクロスメンバーを付属のボルトで仮締めしてください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上の不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー	4
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	4
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M10 p 1.25 L 30 ボルト	6
		・M10 プレートワッシャー	6
		・M10 スプリングワッシャー	6

