

取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読みください。

- 1 リアバンパ - を取り外してください。
- 2 フレ - ム後端より針金付ナットを入れ、ステ - をあてて既設の穴を利用して、下からボルトで仮締めしてください。  
(左右ステ - )
- 3 ヒッチメンバ - を牽引フックに仮締めしてください。  
その際、スペ - サ - を牽引フックとの間に挟む。  
(場合によっては、スペ - サ - を片側 2 枚にする。)
- 4 ステ - とメンバ - とを、ボルトで固定し仮締めしてください。  
(左右ステ - )
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを規定トルクで本締めしてください。
- 6 後ろのバンパ - を取り付けてください。

部品一覧表

(MA - 035 01)

1	ヒッチメンバ -	1	8	M12 p125 - 7T - L30	4
2	右ステ -	1	9	M12 スプリングワッシャ -	4
3	左ステ -	1	10	M12 プレ - トワッシャ -	4
4	ヒッチブラケット	1	11	M12 p125 ナット	2
5	ヒッチボ - ル	1	12	M14 p15 - 7T - L35	4
6	脱着ピン	1	13	M14 p20 - 7T - L55	1
7	スペ - サ - ( 42 )	2	14	M14 スプリングワッシャ -	5
	( 14ワッシャ - )		15	M14 プレ - トワッシャ -	6
			16	M14 p15 針金付プレ - トナット	4

**警告!!**：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

