

【取付手順】

1. 牽引フック付のリアクロスメンバーを外してください。  
 注意：【牽引フック付リアクロスメンバーの取外し手順】  
 取付ボルト左右のフレーム下側2本のボルトを外します。  
 左右フレーム側面の取付ボルト後側のボルトを外します。  
 フレーム左側（マフラー側）の側面前側のボルトを外します。  
 フレーム右側のボルトをリアエアユニットに当たるまで緩めて牽引フック付クロスメンバーを取外してください。  
 緩めても外れない場合は、歪ませるなどして、牽引フック付リアクロスメンバーを外してください。それでも外れない場合は、リアエアユニットを外す必要があります。
2. フレーム右側前方のボルトを付属のナットで締めつけてください。
3. ヒッチメンバーの左ステーをフレーム下側の牽引フック付リアクロスメンバーの取付ナットを使用し、仮締めしてください。
4. 右ステーも左ステー同様にフレームに仮締めしてください。
5. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	8本
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 ナット	2個
4. 左ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8個
5. 右ステー	1	・M12 プレートワッシャー	8個
6. 脱着ピン（Rピン付）	1		

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

