

ヒッチメンバー取付方法

*取付前に必ず別紙の取扱説明書をお読みください。

1. 左右牽引フックを取り外してください。
2. 牽引フック取り付け穴を使用して、付属の取付ボルトで左右ステアを仮締めしてください。
3. クロスメンバーを左右ステアと仮締めしてください。
4. 全体のバランスを確認後、本締めしてください。

※車両個体差によりジャッキがメンバーに当たる可能性があります。
その場合、車両側に加工が必要になります。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 45 ボルト	1
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	3
4. 左ステア	1	・M12 p 1.25 ナット	3
5. 右ステア	1	・M12 スプリングワッシャー	4
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M12 プレートワッシャー	4
		・M10 p 1.25 L 30 ボルト	4
		・M10 スプリングワッシャー	4
		・M10 プレートワッシャー	4

