

取付前に必ず別紙取扱説明書と取付要領書（本書）をお読みください。

【取付手順】

1. 左フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 左フレームの牽引フック取付穴とその前方にあるナット付既存穴を使い、左ステーを仮締めしてください。
3. 右フレームのナット付既存穴を使い、右ステーを仮締めしてください。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

別紙の配線キット取扱説明書で配線後、灯火チェックをおこなった際に、ヒューズが切れるなどの不具合が生じた場合は、リレーなどが必要になる場合がございますので、お車をご購入のディーラーもしくは自動車整備工場にご相談ください。

**警告!!**：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	9
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー	9
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	9
6. 脱着ピン（Rピン付）	1		

