

取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付手順書（本書）をお読みください。

1. 左右牽引フックの既存穴を使い、左右ステアーを仮締めしてください。  
牽引フックの既存穴位置が左右のステアー合わない場合は、牽引フックの穴を加工してください。
2. 左右ステアーの車両前方側の穴を現合で 13mmの穴を開けてください。
3. 左右フレームの 20mmの既存穴を 25mmに加工、またはフレーム側面に新たに 25mmの穴を開けて、ナット付プレートを入れ、左右ステアーを仮締めしてください。（A付近）
4. 左右ステアーにメンバー本体を仮締めしてください。
5. スペアタイヤの干渉がない事を確認後、全ボルトを本締めしてください。  
左右ステアーのメンバー取付穴の長穴により、若干前後調節できます。

**警告!!**：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1	メンバー本体	1	8	ボルト一式	
2	ヒッチボール	1		・M12 p 125 L 35 ボルト	6
3	ボールマウント	1		・M12 p 125 ナット	2
4	左ステアー	1		・M12 スプリングワッシャー	6
5	右ステアー	1		・M12 プレートワッシャー	6
6	脱着ピン（Rピン付）	1		・M8 p 125 L 30 ボルト	4
7	ナット付当てプレート	2		・M8 p 125 ナット	4
				・M8 スプリングワッシャー	4
				・M8 プレートワッシャー	4

