

取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付手順書（本書）をお読みください。

1. 左右牽引フックの既存穴を使い、左右ステーを仮締めしてください。
 牽引フックの既存穴位置が左右のステー合わない場合は、牽引フックの穴を加工してください。
2. 左右ステーの車両前方側の穴を現合で 13mmの穴を開けてください。
3. 左右フレームの 20mmの既存穴を 25mmに加工、またはフレーム側面に新たに 25mmの穴を開けて、ナット付プレートを入れ、左右ステーを仮締めしてください。（A付近）
4. 左右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
5. スペアタイヤの干渉がない事を確認後、全ボルトを本締めしてください。
 左右ステーのメンバー取付穴の長穴により、若干前後調節できます。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1	メンバー本体	x 1	8	ボルト一式
2	ヒッチボール	x 1		・M12p125L30ボルトx2
3	ボールマウント	x 1		・M12p125L35ボルトx4
4	左ステー	x 1		・M12p125ナット x2
5	右ステー	x 1		・M12スプリングワッシャー x6
6	脱着ピン（Rピン付）	x 1		・M12プレートワッシャー x6
7	ナット付プレート	x 2		・M8p125L30ボルト x4
				・M8p125ナット x4
				・M8スプリングワッシャー x4
				・M8プレートワッシャー x4

