

【取付手順】

- リアバンパーのアンダーカバー及びリアバンパーを取り外してください。
注意) アンダーカバーは、取り外しもしくは、左右ステー部分のカットが必要となります。
- 左右フレーム後方から当てプレートの入程 (φ26以上) の穴を開けてください。
- 左右のフレームにそれぞれステーをバーナット及び当てプレートを使って、ボルトで仮締めしてください。
- 牽引フックの間にカラーを入れ、ヒッチメンバー部の吊りブラケットで挟み込む様にしてボルトで仮締めしてください。
- 左右ステーとヒッチメンバー部を仮締めしてください。
- 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級 (トレーラー総重量550kg未満) です。国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	ボルト一式	
2. ボールマウント	1	9. M14 p 2.0 L 45ボルト	1
3. ヒッチボール	1	10. M14 p 1.5 L 35ボルト	4
4. 右ステー	1	11. M14 p 1.5 バーナット	2
5. 左ステー	1	12. M14 スプリングワッシャー	5
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	13. M14 プレートワッシャー	5
7. ナット付当てプレート	2	14. M12 p 1.25 L 30ボルト	4
8. カラー	1	15. M12 p 1.25 ナット	2
		16. M12 スプリングワッシャー	4
		17. M12 プレートワッシャー	4

