

マツダ トリビュート・フォード エスケープ 【車両型式：EPEW・EPFW他】

ニューヒッチメンバー 品番：NMA-023
 ステンレスヒッチメンバー 品番：MA-023S

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

- 1 後ろのバンパーを取り外す。
- 2 フレーム後端より針金付ナットを入れ、ステーをあてて既設の穴を利用して、下からボルトで仮締めする。（左右ステー）
- 3 ヒッチメンバーを牽引フックに仮締めする。その際、スペーサーを牽引フックとの間に挟む。（場合によっては、スペーサーを片側2枚にする。）
- 4 ステーとメンバーとを、ボルトで固定し仮締めする。（左右ステー）
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
- 6 後ろのバンパーを取り付ける。

【注意】当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

【注意】配線ソケット取付の際、配線をつなぐとランプ警告灯がついたり、ランプがつかなくなるなどの不具合が生じる場合がございます。その場合リレー使用した配線が必要ですので、お買い求めのディーラーへご相談ください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	9	M12 p 1.25-7T-L30ボルト	4
2	右ステー	1	10	M12 スプリングワッシャー	4
3	左ステー	1	11	M12 プレートワッシャー	4
4	ボールマウント	1	12	M12 p 1.25 ナット	2
5	ヒッチボール	1	13	M14 p 1.5-7T-L35ボルト	4
6	脱着ピン（Rピン付）	1	14	M14 p 2.0-7T-L55ボルト	1
7	スペーサー（Φ42） （14ワッシャー）	2	15	M14 スプリングワッシャー	5
8	M14 p 1.5 針金付プレートナット	4	16	M14 プレートワッシャー	6
			17	M14 p 2.0ナット	1

