

取り付け方法

- 1 サブフレーム内側のパンパー固定ボルトM8を外す。
 - 2 ヒッチメンバーのサイド(長穴)の位置に合わせ仮締めする
 - 3 フロア側の穴位置をけがきφ13の穴をあける。
 - 4 室内側にプレート(長穴)を当てM12ボルトで締める。
 - 5 サイドパンパー固定ボルトを締めつける。
- (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!!: このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	8	M12 p 1.25 L 50ボルト	4
2	右ステー	1	9	M12 p 1.25 L 35ボルト	4
3	左ステー	1	10	M12 p 1.25 ナット	6
4	ボールマウント	1	11	スプリングワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	12	プレートワッシャー	8
6	脱着ピン	1	13	M8 p 1.25 L 30ボルト	4
7	当てプレート	2	14	スプリングワッシャー	4
			15	プレートワッシャー	4

