

【取付手順】

1. フロア下面のスペアタイヤを取り外してください。
2. 右側フレームとスペアタイヤ取付フレーム補強板(A)を取り外して右ステアを指定のボルトで仮締めしてください。
3. 左側フレームとスペアタイヤ取付フレーム補強板(B)を取り外して左ステアを指定のボルトで仮締めしてください。
4. フレームC/Dの位置に現合でφ13mmの穴を開けて、内側のみ穴をφ18mmに加工し、カラーを入れてください。
5. 4で開けた穴を使ってフレームを挟み込む用に指定のボルトとカラーで仮締めしてください。
6. 最後にクロスメンバーを仮締めし、全体のバランスを確認後全ボルトを本締めしてください。

【注意】お車の年式によりスペアタイヤ取付フレーム補強板(A)(B)が取付られていないので、フレーム側面内側に既存ナットが無いため、取付できません。その場合、甲・乙部に限り取付の必要はありません。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	8. カラー	2
2. ボールマウント	1	9. ボルト一式	
3. ヒッチボール	1	・M12p1.25L120ボルト	2
4. 左ステア	1	・M12p1.25L30ボルト	4
5. 右ステア	1	・M12p1.25ナット	4
6. 当てプレート	2	・M12スプリングワッシャー	6
7. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12プレートワッシャー	6
		・M8p1.25L30ボルト	8
		・M8p1.25ナット	4
		・M8スプリングワッシャー	8
		・M8プレートワッシャー	8

