

【取付手順】

1. 車両整備書に従って、リアバンパーを取り外してください。
2. 下図の左右Aの辺りにφ30の穴を開けてください。
3. 左右フレーム内にそれぞれナット付プレート(A)(B)を入れてください。
※右側後方の穴には返りがありますので、返りに合うようにナット付プレートBを入れ込んでください。
※ナット付プレートの丸棒は、必要に応じて曲げて使用してください。
4. 3で入れたナット付プレート(A)(B)を使い、左右ステアーを仮締めしてください。
※仮締めは調整できるように締め込まないでください。
5. 左右ステアーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを少しずつ本締めしてください。
7. 別紙配線キット取扱説明書に従って配線後、リアバンパーを取り付けてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	9. ボルト一式	
2. ヒッチボール(スプリングピン付)	1	・M12p1.25L40ボルト	2
3. ボールマウント	1	・M12p1.25L35ボルト	2
4. 脱着ピン(Rピン付)	1	・M12p1.25L30ボルト	4
5. 左側ステアー	1	・M12p1.25ナット	2
6. 右側ステアー	1	・M12スプリングワッシャー	8
7. ナット付プレートA	1	・M12プレートワッシャー	8
8. ナット付プレートB	1		

