

トヨタ エスティマ 【車両型式：TCR10・11・20・21W】

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなってください。
 ※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付方法】

- 1 左右牽引フックを取り外す。
- 2 左右ステーをフレームに当て牽引フックを当て仮締めする。
- 3 左右ステーとヒッチメンバーを仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

（注意）当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

このヒッチメンバーは、アエラス（リアアンダースポイラー取付車）に対応しておりません。
 取り付けには、リアアンダースポイラー取外し、またはカット加工が必要です。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12p1.25L35ボルト	4
2	右ステー	1	8	M12p1.25L30ボルト	4
3	左ステー	1	9	M12p1.25ナット	2
4	ボールマウント	1	10	M12スプリングワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	11	M12プレートワッシャー	8
6	脱着ピン	1			

警告！！このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

