

【取付手順】

1. 車両左側フレームについているアンダーカバーを外してください。
※場合によっては、リアバンパーを取り外す必要があります。
2. 車両左右フレームの片側2箇所のグロメットを外し、後方側のφ10の既存穴をφ13に加工してください。
※加工前に左右ステーをフレームに当て、穴位置等を確認してから穴開け加工をおこなってください。
※ドリル等の工具が入らない場合は、マフラーの脱着が必要になります。
3. 2で開けた穴より前方へ100mmのZの位置にφ30の穴を開けてください。(下図、右図参照)
4. 3で開けた穴からナット付プレートA(前方用)、B(後方用)を入れて、左右のステーを指定のボルトで仮締めしてください。
※仮締めは、左右に調整できる程度に締めてください。
5. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後全ボルトを本締めしてください。
7. 左側フレームのアンダーカバーと左ステーが干渉する部分をカットして、アンダーカバーを取り付けてください。
※配線方法は【別紙】配線キット取扱説明書をご参照ください。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	0. 取付ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12φ1.25L35ボルト	8
3. ボールマウント	1	・M12φ1.25ナット	2
4. 左ステー	1	・M12スプリングワッシャー	8
5. 右ステー	1	・M12プレートワッシャー	8
6. 脱着ピン (Rピン付)	1		
7. ナット付プレートA	2		
8. ナット付プレートB	2		

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車ノレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上の不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【配線についてのご注意】
トレーラー、牽引車両によっては、灯火類の不具合が発生する場合がございます。
その場合、リレー配線などの処置が必要になりますので、牽引車またはトレーラーご購入の販売店にご相談ください。

