

【取り付け手順】

※お取付、ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読みください。

1. 車側左右フレームに下図のように既存の穴が開いているかどうか確認してください。
2. 下図のようにバーナットを使いフレームとヒッチメンバーを仮締めしてください。バーナットが入らない場合は、加工（φ25以上の穴を開けてください。）
3. 全体のバランスを確認後、本締めしてください。

※本製品を取り付け後、スペアタイヤの脱着ができない場合があります。その場合スペアタイヤ脱着の際、恐れ入りますがヒッチメンバーを取り外して頂くようお願いいたします。また車両によってはジャッキアップで外せる場合もあります。

※本製品は現車合わせにて製作しておりますので、個体差により加工が必要になる場合があります。あらかじめご了承下さい。

※この製品は、フロア下部のスペアタイヤ装着車用です。背面スペアタイヤ装着車用ではございませんので、あらかじめ御さい。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	7. ボルト式	
2. ヒッチボール	1	・M12p1.25-7T-L35	4
3. ボールマウント	1	・M12p1.25バーナット	4
4. 左ステー	1	・スプリングワッシャー	8
5. 右ステー	1	・プレートワッシャー	8
6. 脱着ピン（Rピン付）	1		

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。（追加補強部品装着時）本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

