

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読みください。

1. リアバンパーを取り外してください。
2. フレーム後端よりナット付プレートを左右のサイドフレームに入れて下さい。
※既存穴よりナット付プレートが入らない場合、既存穴をナット付プレートの入る穴に加工する、または新規にφ40以上の穴を開けてください。

3. 既存の穴φ7をφ13にドリル広げ、2の穴からナット付きプレートを
入れ、仮締めして下さい。（左右同様）
※ボルトは、左右のステーが動く程度で仮締めしてください。
4. 左右のステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを規定トルクで本締めしてください。
6. 最後にリアバンパーを取付てください。※マフラーとメンバーの干渉に注意の事

※ スペアタイヤを下ろす際はヒッチメンバーを外してください。
※ グレードによっては、牽引フックが干渉する場合があります。加工が必要となります。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の
強度を確保しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、
一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

①メンバー本体	1	⑦ボルト一式	
②ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
③左ステー	1	・M12 p 1.25 ナット	2
④右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8
⑤脱着ピン（Rピン付）	1	・M12 プレートワッシャー	8
⑥ナット付きプレート	2（M12）		

