## 部品一覧 【取付手順】 取付ボルト一覧 1. メンバー本体 7. M12p125L30ボルト(Sワッシャ&Pワッシャ付) 1.図1、2を参考に既存の穴を使って、左右ステーを仮締めして下さい。(左右に動く程度の仮締め) 注意:右側フレームのマフラー遮熱板はステーに干渉しない程度に折り曲げ加工が必要です。 2. ヒッチボール 8. M12p125L35ボルト(Sワッシャ&Pワッシャ付) 2. 中央の牽引フックにメンバーを仮締めし、左右ステーとも仮締めして下さい。 3. ボールマウント 9. M12p125ナット 3.全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。 4. 左ステー 10. M12p125バーナット 注意 5. 右ステー 11. M14p20L45ボルト(Sワッシャ&Pワッシャ付) ・取付前に必ず、(別紙)取扱説明書をお読みください。 6. 当てプレート 12. M14p2のナット ・社外マフラー取付車、エアロパーツ装着車には、対応しておりません。 警告!!:このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。 図 1 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの リア後端から当てプレートが入らない場合は、 右側フレーム 強度については、保証しておりません。 リアバンパーを取外し、 40以上の穴を開けて下さい。 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、 <del>-</del> 一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。 リアバンパー $\Box$ ヒッチボール M 1 4 p 2.0 L 4 5 ボルト (SW、PW、ナット付) $\oplus$ メンバー本体 ボールマウント M 1 2 p 1.2 5 L 3 O ボルト (SW、PW付) M 1 2 p 1.2 5 L 3 O ボルト (SW、PW付) 左ステー 4/ 📖 M 1 2 p 1.2 5 L 3 5 ボルト (SW、PW、バーナット付) M 1 2 p 1.2 5 L 3 5 ボルト (SW、PW、ナット付) M12p1.25L30ボルト(SW、PW、ナット付) M 1 2 p 1.2 5 L 3 O ボルト (SW、PW、ナット付) リア後端から当てプレートが入らない場合は、 図 2 リアバンパーを取外し、 40以上の穴を開けて下さい。 左側フレーム **(** ボールマウント リアバンパー 当てプレート ヒッチボール ヒッチボール 右ステー 配線ソケット取付位置 右ステー メンバー本体 M12p1.25L35ボルト (SW、PW、ナット付) M 1 2 p 1.2 5 L 3 5 ボルト (SW、PW、バーナット付)