

【取付手順】

- 1 スタビライザ-を固定しているボルトを取り外す。
- 2 ナット付の穴を流用し 左右ステ-を仮締めする。
 左右ステ-に長穴が2個あいているが どちらかを使用する
- 3 左右ステ-とヒッチメンバ-を 仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
 (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ-本体	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
2	右ステ-	1	8	M12 スプリングワッシャ-	8
3	左ステ-	1	9	M12 プレ-トワッシャ-	8
4	ボールマウント	1	10	M12 p 1.25 ナット	2
5	ヒッチボ-ル	1			
6	脱着ピン	1			

