

【取付手順】

1. リアガードバーを取外してください。
2. 左側フレーム側面の4つの穴の内、後端より1・2・4番目の既存穴を使い、フレーム内にナット付当てプレートを入れて、左ステアーを仮締めしてください。
3. 右側も左側と同様に右ステアーを仮締めしてください。
4. 左右ステアーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを指定のトルクで本締めしてください。

注意：リアガードバー、オプションのステンレス製リアガードバー取付のままのヒッチメンバーの装着は出来ませんので、あらかじめご了承ください。

注意：並行輸入車などのディーゼル車へは、対応しておりません。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

部品一覧

1. メンバー本体	1	8. ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	10本
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 ナット	2本
4. 左ステアー	1	・M12 スプリングワッシャー	10個
5. 右ステアー	1	・M12 プレートワッシャー	10個
6. 脱着ピン（Rピン付）	1		
7. ナット付当てプレート	2		

