

取り付け方法

- 1 サブフレーム内側のバンパ-固定ボルトM8を外す。
 - 2 ヒッチメンバーのサイド(長穴)の位置に合わせ仮締めする
 - 3 フロア側の穴位置をけがき 13の穴をあける。
 - 4 室内側にプレ-トを当てM12ボルトで締める。
 - 5 サイドバンパ-固定ボルトを締めつける。
- (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!!: このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	8	M12p125L50ボルト	4
2	右ステ-	1	9	M12p125L35ボルト	4
3	左ステ-	1	10	M12p125ナット	6
4	ボールマウント	1	11	スプリングワッシャー-	8
5	ヒッチボ-ル	1	12	プレ-トワッシャー-	8
6	脱着ピン	1	13	M8p125L30ボルト	4
7	当てプレ-ト	2	14	スプリングワッシャー-	4
			15	プレ-トワッシャー-	4

