

【取付手順】

- 1 右牽引フック、リアバンパ-を取り外す。
  - 2 スペアタイヤハンガ-の固定ボルトを取り外し ナット付の穴を流用し左右ステ-を仮締めする。この際 泥よけの後ろの鉄板が当たる場合はカットして下さい。
  - 3 現会で 13の穴をフロア-まで貫通させる。
  - 4 フロア-側の穴を 17に加工しカラ-を入れ当てプレ-トを入れ仮締めする。
  - 5 ヒッチメンバ-と左ステ-を仮締めする。
  - 7 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
  - 8 バンパ-を取り付けてください。
- (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

部品一覧表

1	メンバ-本体	1	10	M12 p 1.25 L 120 ボルト	2
2	右ステ-	1	11	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3	左ステ-	1	12	M12 p 1.25 ナット	4
4	ボールマウント	1	13	M12 スプリングワッシャ-	6
5	ヒッチボ-ル	1	14	M12 プレ-トワッシャ-	6
6	脱着ピン	1	19	M8 p 1.25 L 35 ボルト	4
7	カラ-	2	20	M8 スプリングワッシャ-	4
8	当てプレ-ト	2	21	M8 プレ-トワッシャ-	4

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。  
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

