

# スバル エクシーガ CROSSOVER 7

【車両型式：DBA - YAM】

ニューヒッチメンバー 品番：NSB-023  
 ステンレスヒッチメンバー 品番：SB-023S

お取付、ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読み頂きご理解頂いた上、お取付、ご使用ください。

1. リアバンパー及びマフラーを取り外してください。
2. リアバンパービームを取り外して、フレーム後端よりフレームの中にナット付プレートを入れてください。  
 フレーム後端よりナット付プレートが入らない場合、フレーム後端等に 3 2 以上の穴を開けてください。
3. 左右フレーム後方下面にあるグロメットを外して、左右のステーを仮締めしてください。  
 ステー奥側取付部は、遮熱板との間にステーを入れるか、遮熱板をカットする必要があります。  
 遮熱板の間にステーを入れる場合、ボルト逃がしのため、遮熱板に 2 5 程度の穴を開けてください。
4. 左右ステーの奥側の穴位置にマーキングして、フレームに現合で 1 3 の穴を開けてください。
5. 4 で開けた左右奥側の穴を使い、ナット付プレートで仮締めしてください。
6. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
8. リアバンパービーム、マフラー及びリアバンパーを取り付けてください。

スタイリングパッケージ（リアバンパースカート装着車）には、対応していません。

**警告!!**：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
 国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

## 【部品一覧】

1 メンバー本体	1	8 ボルト一式	1
2 ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 4 5 ボルト	4
3 ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	4
4 左ステー	1	・M12 p 1 2 5 ナット	2
5 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8
6 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12 プレートワッシャー	8
7 ナット付プレート	4		

