

【取付手順】

1. 車両整備書に従って、リアバンパーを取り外してください。  
作業時、マフラーが邪魔な時は、必要に応じて外してください。
2. 下図の左右Aの辺りに 35 の穴を開けてください。
3. 左右フレーム内にそれぞれナット付プレートを入れてください。  
ナット付プレートの丸棒は、必要に応じて曲げて使用してください。
4. 3で入れたナット付プレートを使い、左右ステアを仮締めしてください。  
仮締めは調整できるように締め込まないでください。
5. 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを少しずつ本締めしてください。
7. 別紙配線キット取扱説明書に従って配線後、リアバンパーを取り付けてください。

警告！：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

| 部品一覧          |   |                       |   |
|---------------|---|-----------------------|---|
| 1. メンバー本体     | 1 | 9. ボルト一式              |   |
| 2. ヒッチボール     | 1 | ・M14 p 1.5 L 3.5 ボルト  | 5 |
| 3. ボールマウント    | 1 | ・M14 スプリングワッシャー       | 5 |
| 4. 脱着ピン（Rピン付） | 1 | ・M14 プレートワッシャー        | 5 |
| 5. 左ステア       | 1 | ・M12 p 1.25 L 3.5 ボルト | 4 |
| 6. 右ステア       | 1 | ・M12 スプリングワッシャー       | 4 |
| 7. ナット付プレート   | 1 | ・M12 プレートワッシャー        | 4 |
| 8. ナット付プレート   | 1 | ・M12 p 1.25 ナット       | 2 |

