

トヨタ ハイエースワゴン (型式: KD/E/Y-KZH/RZH101・106・107G/W他)

ニューヒッチメンバー 品番: NT-001
 ステンレスヒッチメンバー 品番: T-001S

【取付手順】

- 1 左牽引フックの穴を流用し左ステ-を仮締めし現行で 18 の穴をフロア-まで貫通させる。
- 2 カラ-の長さを調整し 18 の穴に入れ仮締めする。
- 3 右牽引フックを取り外す。
- 4 右牽引フックの穴を流用しヒッチメンバ-付の右ステ-を仮締めする。
- 5 左ステ-とヒッチメンバ-を仮締めする。
- 6 吊りステーをフレーム左側任意の位置に現合で穴を開けて取り付ける。(吊りブラケットは --- の様になる場合有り)
- 7 現行で 18 の穴でフレームを貫通させカラ-の長さを調整し仮締めする。
- 8 全体のバランスを確認後 本締めする。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

別紙吊りブラケットの取付方法を参考に取り付けてください。

部品一覧表

1	ヒッチメンバ-	1	10	M12 p125 長さ130mmボルト	2
2	右ステ-	1	11	M12 p125 長さ35mmボルト	7
3	左ステ-	1	12	M12 p125ナット	7
4	ボールマウント	1	13	スプリングワッシャ-	9
5	ヒッチボ-ル	1	14	プレ-トワッシャ-	9
6	脱着ピン	1			
7	カラ-	2			
8	吊りブラケット	1			
9	当てプレ-ト	1			

