

トヨタ エスティマ 【車両型式：TCR10・11・20・21W】

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。  
本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付方法】

- 1 左右牽引フックを取り外す。
- 2 左右ステ - をフレ - ムに当て牽引フックを当て仮締めする。
- 3 左右ステ - とヒッチメンバ - を仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

（注意）当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

このヒッチメンバーは、アエラス（リアアンダースポイラー取付車）に対応しておりません。  
取り付けには、リアアンダースポイラー取外し、またはカット加工が必要です。

部品一覧表

1	メンバ - 本体	1	7	M 12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右ステ -	1	8	M 12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左ステ -	1	9	M 12 p 1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	10	M 12 スプリングワッシャ -	8
5	ヒッチボ - ル	1	11	M 12 プレ - トワッシャ -	8
6	脱着ピン	1			

警告！！：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

