

【取り付け方法】

- 1 バンパ-と牽引フックを取り外す。
- 2 左ステ-を牽引フックを取り外した穴を流用し仮締めする。
- 3 右側のフレ-ムの後端を当てプレ-トが入るだけの穴をあける。(*1)
- 4 右フレ-ム下面の後方の穴から90mm前方に13の穴をあける。この時マフラ-を取り外す。
- 5 フレ-ムの中に当てプレ-トを入れ既存の穴と4であけた穴を流用し仮締めする。
- 6 ヒッチメンバ-と左ステ-を仮締めする。
- 7 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
- 8 バンパ-とマフラ-を取り付ける。
(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

部品一覧表

1	メンバ-本体	1	9	M12p125L35ボルト	6
2	右ステ-	1	10	M12p125L30ボルト	4
3	左ステ-	1	11	M12p125ナット	2
4	ボールマウント	1	12	プレ-トワッシャ-	10
5	ヒッチボ-ル	1	13	スプリングワッシャ-	10
6	脱着ピン	1			
7	当てプレ-ト(大)	1			
8	当てプレ-ト(小)	1			

