

トヨタ ヴォクシー・ノア (2WD・ハイブリッド) 型式: 6AA - ZWR90W

ニューヒッチメンバー 品番: NT-185
ステンレスヒッチメンバー 品番: T-185S

取付作業前に必ず、本書及び別紙取扱説明書をお読みになり、ご理解頂いた上、作業を行ってください。

【取付手順】

- マフラーを外してください。
- 下図のように左側のステアーをフレームの膨らみをまたぐように当てて、フレーム内側(車両中心側)にステアーを押し当てながら、印をつけてください。
穴開け前にマフラー干渉がないか、確認してください。
- 左側フレームの2で印をつけた位置に 11の穴開けをしてください。
- 下図Aの辺りに 30の穴開けをしてください。
穴開け加工後は、錆止め材を塗ってください。
- 3で開けた穴を使い、4で開けた穴よりナット付プレート(A)を入れて、右ステアーを仮締めしてください。
- 下図のように右側フレームのフレームの膨らみの間に左ステアーの取付部を当てて、フレーム内側(車両中心側)にステアーを押し当てながら、下図Bに印をつけてください。
- 6で印をつけた位置に 11の穴を開けてください。
- 下図Cの辺りに 30の穴開けをしてください。
穴開け加工後は、錆止め材を塗ってください。
- 7で開けた穴、車両前方の既存穴を使い、8で開けた穴よりナット付プレート(A)(B)を入れて、左ステアーを仮締めしてください。
車両個体差により既存穴とステアーの穴が合わない場合があります。
その場合は既存穴を広げるなどし、取り付けを行ってください。

- 左右ステアーとメンバーを仮締めしてください。
- 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
- マフラーを取付けてください。
取付後、マフラーとの干渉がないかご確認ください。
- 別紙配線キット/ソケット取扱説明書に従って配線作業を行ってください。

【注意】
本製品は、取付後マフラーとのクリアランスが少ない為、悪路走行時にマフラーとヒッチメンバーが干渉し、異音が発生する場合がございます。
その場合は、マフラー保護の為、耐熱ゴム等を干渉部分に貼るなどの対策が必要になりますので、予めご了承ください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

部品一覧

1. メンバー本体	1	12. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p125 L35 ボルト	5
3. ヒッチボール	1	・M12 p125 ナット	2
4. 右ステアー	1	・M12 プレートワッシャー	5
5. 左ステアー	1	・M12 スプリングワッシャー	5
6. 脱着ピン(Rピン付)	1	・M10 p125 L35 ボルト	3
7. M10 ナット付プレート(A)	3	・M10 プレートワッシャー	3
8. M12 ナット付プレート(B)	1	・M10 スプリングワッシャー	3

