

* 取付前に必ず、別紙取扱説明書をお読みください。

【取付手順】

1. ヒッチメンバーのクロスメンバー部品と左右ステー部を仮締めしてください。
2. クロスメンバー部の中央部の吊りステーを牽引車（CR-V）の牽引フックに仮締めしてください。
3. 仮組・仮当てOKであれば、フレーム後端の2ヶ左右の穴φ10をφ11にドリルで穴を大きくしてください。
4. 後端の2ヶ穴の奥φ25からパーナットを入れ左右ステーを仮付けする。（左右共）
5. 全ての取付ボルトが仮締りを確認後、正規に増し締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1. ヒッチボール	1	7. ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. 脱着ピン	1	・M12 p 1.25 L 45 ボルト	1
4. メンバー本体	1	・M12 p 1.25 ナット	3
5. 右ステー	1	・M12 プレートワッシャー	5
6. 左ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	5
		・M10 p 1.25 パーナット	4
		・M10 プレートワッシャー	4
		・M10 スプリングワッシャー	4
		・M10 p 1.25 L 35 ボルト	4

