

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
 ※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

取り付け方法

- 1 左右の牽引フックにステー、スペーサー、当てプレートにて共締めをし、牽引フックの折り返しが当たる場合は一部カットしてください。
- 2 現合にて残りの穴をあけ 既存の穴からバーナットを入れ仮締めをしてください。
- 3 左右ステーにヒッチメンバーを仮締めをしてください。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつけてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表 (SB-013-01)

1	メンバー本体	1	9	M12 p1.25 L35 ボルト	2
2	右ステー	1	10	M12 p1.25 L30 ボルト	4
2	左ステー	1	11	M12 p1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	12	M12 バーナット	2
5	ヒッチボール	1	13	M12 スプリングワッシャー	6
6	脱着ピン	1	14	M12 プレートワッシャー	6
7	スペーサー	2	15	M14 p2.0 L50 ボルト	2
8	当てプレート	2	16	M14 p2.0 ナット	2
			17	M14 スプリングワッシャー	2
			18	M14 プレートワッシャー	2

