

【取付手順】

1. パンパーを取り外す。
 - ・ 左右フレームに左牽引フックと同位置に既存のナットが有る場合は外さなくて良い。
 - ・ 後期車の場合は パンパーを取り外す。
2. 右フレーム内にナット付プレートを入れ右ステアーを仮締めする。
 - ・ フレームの後端にプレートが入るだけの穴が無い場合は 穴をあける。
3. 左牽引フックを取り外し左ステアーを仮締めする。
 - ・ 後期車の場合は 牽引フックは外れないのでフレームの中にプレートを入れ仮締めする。
 - ・ フレームの後端にプレートが入るだけの穴が無い場合は 穴をあける。
4. ヒッチメンバーと左ステアーを仮締めする。
5. 全体のバランスを確認後 各ボルトを締めつける。
 (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	8	M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
2	右ステアー	1	9	M12 p 1.25 ナット	2
3	左ステアー	1	10	スプリングワッシャー	8
4	ボールマウント	1	11	プレートワッシャー	8
5	ヒッチボール	1			
6	脱着ピン (Rピン付)	1			
7	当てプレート	2			

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

