

【取付手順】

- 1 左牽引フックの穴を流用し左ステーをM12ボルトで仮締めし 燃料ホースカバーと供給めする。
- 2 現車で左牽引フックにΦ9の穴をあけ仮締めする。
- 3 右牽引フックを取り外す。
- 4 右牽引フックの穴を流用し、右ステーを仮締めする。
- 5 左右ステーとヒッチメンバーを仮締めする。
- 6 吊りステーをフレームの左の任意の位置に合わせて現車で穴開け取りつける。（吊りブラケットは---のようになる場合有り）※別紙吊りブラケットの取付方法を参考に取付けてください。
- 7 穴が無い場合、現車でΦ13の穴を開け、その付近にバーナットの入る穴を開けて（フレーム側面が好ましい）、仮締めする。
- 8 全体のバランスを確認後 本締めする。
（注意）当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	9	M12 p 1.25 L 30 ボルト	1
2	右ステー	1	10	M12 p 1.25 L 35 ボルト	7
3	左ステー	1	11	M12 p 1.25 ナット	3
4	ボールマウント	1	19	M12 p 1.25 バーナット	1
5	ヒッチボール	1	12	スプリングワッシャー	8
6	脱着ピン	1	13	プレートワッシャー	7
7	吊りステー	1	14	M8 p 1.25 L 30 ボルト	2
8	当てプレート	1	15	M8 p 1.25 L 30 キャップボルト	2
			16	M8 p 1.25 ナット	3
			17	スプリングワッシャー	4
			18	プレートワッシャー	2

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。

国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。

本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。

また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

