

【取付手順】

- 1 牽引フックを取り外してください。
- 2 左右のサブフレームの既存の穴を使って左右ステアをTと
 なるようにM12のボルトで仮締めする。
- 3 ヒッチメンバー部と左ステアを仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの
 強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、
 一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

| | | | | | |
|---|---------|---|----|----------------------|---|
| 1 | メンバー本体 | 1 | 7 | M12 p 1.25 長さ35mmボルト | 8 |
| 2 | 右ステア | 1 | 8 | M12 p 1.25 ナット | 2 |
| 3 | 左ステア | 1 | 9 | スプリングワッシャー | 8 |
| 4 | ボールマウント | 1 | 10 | プレートワッシャー | 8 |
| 5 | ヒッチボール | 1 | | | |
| 6 | 脱着ピン | 1 | | | |

