

※取付前に必ず取付要領書（本書）及び別紙取扱説明書をお読みください。

【取付手順】

1. 牽引車左側フレームの牽引フックを取外してください。
2. 1で外した牽引フック取付穴を使って、左ステアーを仮締めしてください。
3. 右側フレームに左側フレームの牽引フック取付穴と同じ位置に既存のナット付穴がありますので、同じように右側ステアーを仮締めしてください。
4. 左右ステアーとメンバー部を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

※別紙の配線キット取扱説明書で配線後、灯火チェックをおこなった際に、ヒューズが切れるなどの不具合が生じた場合は、リレーなどが必要になる場合がございますので、お車ご購入のディーラーもしくは自動車整備工場にご相談ください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	8. 取付ボルト一式	1
2. ボールマウント	1	・M12p1.25L35ボルト	8
3. ヒッチボール	1	・M12p1.25ナット	2
4. 左ステアー	1	・M12スプリングワッシャー	8
5. 右ステアー	1	・M12プレートワッシャー	8
6. 脱着ピン（Rピン付）	1		

