

※取付前に必ず別紙取扱説明書、取付要領書(本書)をお読みください。

1. はじめに牽引車の左右フレームに左右ステーを当て、干渉等の不具合がないか確認してください。
2. 左右ステーと当てプレートで牽引フックを挟み込むように、指定のボルトで仮締めしてください。  
※ステーをある程度調節できるように、ボルトは締めこまないでください。
3. 左右フレームのAの付近にφ30以上の穴開けを開けてください。
4. 3で開けた穴よりナット付プレートを入れて、フレーム既存穴を使い、指定ボルトで仮締めしてください。
5. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

**警告!!** このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。  
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

|               |   |                 |    |
|---------------|---|-----------------|----|
| 1. メンバー本体     | 1 | 9. 取付ボルト一式      | 1  |
| 2. ボールマウント    | 1 | ・M12p1.25L35ボルト | 4  |
| 3. ヒッチボール     | 1 | ・M12p1.25L40ボルト | 2  |
| 4. 左ステー       | 1 | ・M12p1.25L45ボルト | 4  |
| 5. 右ステー       | 1 | ・M12p1.25ナット    | 6  |
| 6. 脱着ピン(Rピン付) | 1 | ・M12スプリングワッシャー  | 10 |
| 7. 当てプレート     | 2 | ・M12プレートワッシャー   | 10 |
| 8. ナット付プレート   | 2 |                 |    |

