

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. 右フレームにある牽引フックを取り外して下さい。
2. 左右のフレームの外面に4ヶ所ある、シールを取り外して下さい。
3. 左右のフレームの外面にある既存のナット付穴に左右のステーを指定のボルトで仮締めしてください。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

配線方法については、別途配線キット取扱説明書をご覧ください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

部品一覧		
1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式
2. ヒッチボール	1	・M12 p 125 L 35 ボルト
3. ボールマウント	1	・M12 p 125 ナット
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	

