

【取付手順】

1. スペアタイヤ、テールランプと燃料ホースのカバーを取外してください。
2. フレームの中心かつ後端から20mmの位置Aに 13の穴を開けてください。
3. フレーム後端の穴から、ナット付きプレートAをフレームに入れてステーを指定のボルトで仮締めしてください。  
ナット付プレートが入れ辛い場合は、穴をリューター等で下方向に広げてください。
4. 穴Bの位置に印を付け、13の穴を開けてください。
5. 4で開けた穴Bの下側にある穴から、ナット付プレートBを入れて指定のボルトで仮締めしてください。  
ナット付プレートが入れ辛い場合は、穴をリューター等で広げてください。
7. 反対側のステーも同様の手順で仮締めしてください。
8. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
9. メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、ボルトを本締めしてください。
10. 取外したスペアタイヤ、テールランプと燃料ホースカバーを元に戻してください。  
燃料ホースカバーは個体差によって取付けができない場合もあります。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	9. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 3 0 ボルト	8
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8
5. 右ステー	1	・M12 プレートワッシャー	8
6. 脱着ピン (Rピン付)	1		
7. ナット付プレートA	2		
8. ナット付プレートB	2		

