

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなってください。
本製品は現車に合わせて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. 車両左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 1の牽引フック取付穴とフレーム前方のM8ナット付既存穴を使って左側ステーを仮締めして下さい。
仮締めは、調整出来るようにボルトは締め込まないでください。
3. 右側フレームも同様にナット付既存穴を使用して右側ステーを仮締めしてください。
場合によっては、マフラーの脱着が必要となります。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. フレーム後方のM12ナット付既存穴を使用してメンバー本体とフレームを仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【注意】メンバーとスペアタイヤが干渉する場合は、スペアタイヤを一度緩めて、スペアタイヤを車両前方へずらして再度取り付けてください。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M14 p 1.5 L 4.5 ボルト	4
3. ヒッチボール	1	・M14 p 1.5 ナット	2
4. 左側ステー	1	・M14 スプリングワッシャー	4
5. 右側ステー	1	・M14 プレートワッシャー	4
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12 p 1.25 L 3.5 ボルト	4
		・M12 p 1.25 L 3.0 ボルト	2
		・M12 スプリングワッシャー	6
		・M12 プレートワッシャー	6
		・M8 p 1.25 L 3.5 ボルト	6
		・M8 スプリングワッシャー	6
		・M8 プレートワッシャー	6

M14 p 1.5 L 4.5 ボルト（s w、p w、ナット付）

警告！！：このヒッチメンバーは、トレーラー総重量2000kg未満です。
トレーラー総重量2000kg以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
牽引車両のフレームが構造上、補強が必要と思われる場合は補強して下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

