

【取付手順】

1. 右側サブフレームの牽引フックを取り外してください。
2. 1で外した牽引フック取り付けの既存ナットを使い、右ステアーを仮締めしてください。
3. メンバー本体と右ステアーを仮締めし、牽引車のフレームの既存の穴を使って、バーナットをフレームの中に入れ、ボルトで仮締めしてください。
- (注意) 既存の穴が無い場合は、現合でφ11の穴を開けてください。
4. 3で取り付けしたメンバー本体に左ステアーを仮締めしてください。
5. 左側サブフレームに左ステアーの穴に合わせて現合でφ13の穴を開けてください。
6. 左側サブフレームの既存の穴からバーナットを入れて、左ステアーを仮締めしてください。
7. 別紙吊りステアー取付図を参考に吊りステアーを取り付けてください。
8. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格日版（トレーラー総重量550kg未満）です。国内規格日版以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

ヒッチメンバー部品一覧表

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. 右ステアー	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. 左ステアー	1	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
4. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 ナット	2
5. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 バーナット	2
6. 脱着ピン	1	・M12 プレートワッシャー	8
		・M12 スプリングワッシャー	8
		・M10 p 1.25 L 35 ボルト	2
		・M10 p 1.25 バーナット	2
		・M10 プレートワッシャー	2
		・M10 スプリングワッシャー	2

