

【取付手順】

1. 牽引フックに牽引フック吊りステーを仮締めし、ヒッチメンバー本体とも仮固定してください。
2. ヒッチメンバー本体に左右ステーを仮締めし、穴開け位置にマーキングしてください。
※上下①前後②方向調節し、正しい位置ステーが当たるようマーキングしてください。
※牽引フック固定位置は、スペーサーの向きによって微調整できます。
3. 左右ステーを一旦外し、3のマーキング位置にφ13とφ30の穴を開けてください。
4. 右フレームのφ25の既存穴から付属の専用バーナットを入れて、右ステーを仮締めしてください。
5. 左フレームの4で開けたφ30の穴から付属の専用バーナットを入れて、左ステーを仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
7. ③の牽引フック吊りステーとヒッチメンバー本体を本締めしてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

①ヒッチメンバー本体	1	・M12p1.25L35ボルト	8
②ヒッチボール	1	・M12p1.25L40ボルト	1
③ボールマウント	1	・M12p1.25ナット	3
④左側ステー	1	・M12p1.25専用バーナット	4
⑤右側ステー	1	・M12スプリングワッシャー	9
⑥牽引フック吊りステー	1	・M12プレートワッシャー	9
⑦脱着ピン	1	・M10p1.25L30ボルト	2
⑧プレート	1	・M10p1.25ナット	2
⑨スペーサー	1	・M10スプリングワッシャー	2
		・M10プレートワッシャー	2

