

スバル アウトバック 【車両型式：DBA - BS9】

ニューヒッチメンバー 品番：NSB - 027
 ステンレスヒッチメンバー 品番：SB - 027S

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
 本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. バンパー，レインフォース，マフラー，グロメットを取外して下さい。
2. 右側ステーを右フレーム後端の穴からフレーム内にナット付プレートAを入れて車体後方の穴を指定ボルトで仮締めして下さい。
3. 右側ステー前方の穴位置に現車でフレームに 13 の穴を開けて下さい。
 （穴を開ける際は、仮締めしたステーを取外してから穴開けて下さい。）
4. 穴開け後、右側ステーをナット付プレートA / B / Cを右フレーム後端から入れて指定ボルトで仮締めして下さい。
5. 左側フレームに左側ステーを当て、左側ステーに遮熱板が当たる部分をカットして下さい。
6. 左側ステーも右側ステー同様の手順で仮締めしてください。
7. 左右のステーとメンバー本体を仮締めしてください。
8. メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、ボルトを本締めしてください。
9. 最後に、取外したバンパー，レインフォース，マフラーを元に戻して下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	8. 脱着ピン（Rピン付）	1
2. ヒッチボール	1	9. 取付ボルト一式	1
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 45 ボルト	6
4. 左側ステー	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
5. 右側ステー	1	・M12 p 1.25 ナット	2
6. ナット付プレートA	2	・M12 プレートワッシャー	10
6. ナット付プレートB	2	・M12 スプリングワッシャー	10
7. ナット付プレートC	2		

