

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなってください。

取り付け方法

- 1 パンパーを取り外す。
- 2 フレーム後端からナット付バーを入れ 仮締めする
(左右フレーム)
- 3 牽引フックが取り付けられている 一段低いフレームの既存の穴を流用し仮締めする。(左右フレーム)
・右側には マフラーがあるため 右ステーが取り付けにくい場合は マフラーの吊りブラケットを外し取り付けして下さい。
- 4 左右ステーに ヒッチメンバーを仮締めする。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
- 6 パンパーを取り付ける。
パンパーが当たる場合は一部カットする事。

警告！！：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表 (SS-013-01)

1	メンバー本体	1	8	M12 p 1.25 L 40 ボルト	2
2	右ステー	1	9	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左ステー	1	10	M12 p 1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	11	スプリングワッシャー	6
5	ヒッチボール	1	12	プレートワッシャー	6
6	脱着ピン	1	13	M10 p 1.25 L 35 ボルト	2
7	ナット付バー	2	14	M10 p 1.25 ナット	2
			15	スプリングワッシャー	2
			16	プレートワッシャー	2

