

お取付、ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読みください。

【取付手順】

1. 車両のフレーム後端部の左右Aの位置にある既存穴（φ95）をφ11に加工してください。
2. 車両フレームの最後部の荷台取付ボルト（B）を外してください。
3. 取付穴位置を確認後、左右ステーをそれぞれ車両フレームに当て、荷台取付部を付属のボルトで仮締めしてください。
4. 車両フレーム後端部の下面部の際間より付属のナット付プレートを入れて、付属のボルトで仮締めしてください。
ナット付プレートのバーの部分は、取付後折り曲げるなど邪魔にならない位置に収納してください。切ったり、フレーム内に曲げて入れてしまうとヒッチメンバー取り外し時に取れなくなってしまうので、お気を付けください。
5. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. スペアタイヤの脱着が可能なる事を確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	8. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・ M10 p 1 2 5 L 3 0 ボルト	4
3. ヒッチボール	1	・ M10 スプリングワッシャ -	4
4. 左ステー	1	・ M10 プレートワッシャ -	4
5. 右ステー	1	・ M12 p 1 2 5 L 3 0 ボルト	4
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・ M12 p 1 2 5 ナット	2
7. ナット付プレート	2	・ M12 スプリングワッシャ -	4
		・ M12 プレートワッシャ -	4

