

取付・ご使用前に必ず取扱説明書(別紙)及び取付要領書(本書)をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。  
 本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。  
 ヒッチメンバー取付時にマフラーが作業の邪魔になる場合は、マフラーを取外すか、ずらす場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. 右フレームの牽引フックを取外してください。  
 取外した牽引フックとボルトは使用しませんので大切に保管してください。
2. 右フレーム内側のナット付穴を使って、右ステアーを仮締めしてください。  
 ナット付穴がシールで塞がれている場合は、シールを剥がしてください。
3. 左ステアーも右ステアー同様に仮締めしてください。
4. 右ステアーと左ステアーにメンバー本体を仮締めしてください。
5. メンバー全体のバランスを確認後、ボルトを本締めしてください。  
 配線方法については、別途配線キット取扱説明書をご覧ください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。  
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧		7. 取付ボルト一式	
1. メンバー本体	1	・ M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
2. ヒッチボール	1	・ M12 p 1.25 ナット	2
3. ボールマウント	1	・ M12 プレートワッシャー	8
4. 左ステアー	1	・ M12 スプリングワッシャー	8
5. 右ステアー	1		
6. 脱着ピン(Rピン付)	1		

