

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
 本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。
 ヒッチメンバー取付時にマフラーが作業の邪魔になる場合は、マフラーを取外すか、ずらす場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. 左右のアンダーカバーを取外してください。
 取外したアンダーカバーは使用しませんので大切に保管してください。
2. 左右のフレームのAの位置に 7mmの既存穴があるので、その穴をドリル等で 30mmの穴に加工してください。
3. 2で開けた穴からナット付プレートを入れて、左右のステーを指定のボルトで仮締めしてください。
 仮締めは、前後左右に調整できる程度に締めてください。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
 配線方法については、別途配線キット取扱説明書をご覧ください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	8. 取付ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 125 L 35 ボルト	8
3. ボールマウント	1	・M12 p 125 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー	8
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8
6. 脱着ピン（Rピン付）	1		
7. ナット付プレート	4		

