

レクサス RX300 【車両型式：型式：3BA-AGL20/25W】

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。
本製品はハイブリット車には適応しておりません。

【取付手順】

1. リアバンパー下のアンダーカバーを取り外してください。
2. 牽引車左右フレームの牽引フック及びその前方C付近にあるグロメットを取り外してください。
3. 左牽引フック取付穴を使い、左ステーを仮締めしてください。
4. 右牽引フック取付穴を使い、右ステーを仮締めしてください。
5. 左ステーと右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
6. メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、残りのボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー	8
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8
6. 脱着ピン（Rピン付）	1		

